



SANTRİFÜJ POMPA BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-18-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Santrifüj Pompa

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Pompanın genel durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Sızdırmazlık elemanlarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Kavitasyon ve yataklarda gürültüyü kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Motor amperlerini ve şebeke voltajını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Yataklara yağ ilavesi yap (gerekirse).	Periyodik	1 Ay
6	Muhafazaları çıkarıp mil ve diğer elemanları kontrol et	Periyodik	1 Ay
7	Hizalamayı kontrol et (kaplin ayarı).	Periyodik	1 Ay
8	Pompa çalışmıyor (yedek ise) çalıştırarak durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
9	İşlenmiş yüzeylere korozyon önleyici uygulama yap.	Periyodik	1 Yıl
10	Pompa yardımcı ekipmanlarının (vanalar, yağlama ekipmanları, vb.) temizliğini yap.	Periyodik	1 Yıl
11	Kaplin bağlantılarını çözerek lastikleri ve aşınmaları incele, gerekirse yenile.	Periyodik	1 Yıl
12	Hizalamayı kontrol et (kaplin ayarı).	Periyodik	1 Yıl
13	Pompa ve motor milinin aksenal oynamasını kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
14	Yardımcı ekipmanlarını sökerek durumlarını incele.	Periyodik	1 Yıl
15	Pompayı sökerek genel incelemeye al.	Periyodik	1 Yıl
16	Rulmanlar, İmpeller, mil burçları ve aşınma ringinde aşınma var ise ve limitleri aşmış ise yenisi ile değiştir	Periyodik	1 Yıl
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.		
	Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu		



SANTRİFÜJ POMPA BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-18-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

ekipmanlarını kullan.