



SEPERATÖR BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-112-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Seperatör , Kimyasal Arıtma Sistemi

ADEDİ : 1

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Isıtıcının kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Tüm bağlantı elemanlarını ve hortumları kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Seperatör slaç tankının seviyesini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Sistem su ve hava basınçlarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Hava, su ve yağ kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Separatör çalışırken ses ve vibrasyon var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Seperatörün üzerindeki safety valfi kontrol et.	Periyodik	3 Ay
8	Su filtresini değiştir.	Periyodik	3 Ay
9	Dişli yağını değiştir.	Periyodik	3 Ay
10	Su basınç ayarlama valfinin altındaki filtreyi temizle.	Periyodik	3 Ay
11	Seperatörü sökerek temizliğini yap ve bowl üzerindeki tüm oring ve gasketlerini yenile ve kontrol et.	Periyodik	6 Ay
12	Seperatör üzerindeki tüm rulmanları değiştir.	Periyodik	1 Yıl
13	Aşınma balatalarını yenile.	Periyodik	1 Yıl
14	Seperatörü komple sökerek seperatörün üzerindeki tüm oringleri ve gasketleri değiştir.	Periyodik	1 Yıl

*Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al.
Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan.
Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.
Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.*