



OKSİJEN-KARBONDİOKSİT TANKI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-100-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Oksijen-Karbondioksit Tankı

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : -

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Sistem üzerinde bulunan gösterge, geyç ve valflerin kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Eşanjörlerin durumunu ve temizliğini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Fanların kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
4	Sistem üzerinde hava kaçağı olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Tankların basınçlarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Yapımcı firma tarafından yıllık bakımın yapılması.	Periyodik	1 Yıl
	<p><i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i></p> <p><i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i></p>		