





## BEZ SAPAN BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-06-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Zincir Sapan

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Bez sapan yapısını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
2	Bez sapan dikişlerini kontrol et.	Periyodik	6 Ay
3	Bez sapan üzerinde kesilme, yırtılma, yanma dokuma açılması vb. deformasyonlar var mı kontrol et.	Periyodik	6 Ay
4	Bez sapan üzerinde kimyasal kalıntı var mı kontrol et.	Periyodik	6 Ay
5	Bez sapanın üretici etiketi okunuyor mu kontrol et.	Periyodik	6 Ay
6	Bez sapanında renk değişimi olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
<p><i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i></p> <p><i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i></p>			