



İNSAN TAŞIMA SEPETİ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-145-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : İnsan Taşıma Sepetleri

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR :

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Taşıma sepetleri üzerinde işaret levhaları var mı / duruyor mu kontrol et.	Periyodik	3 Ay
2	Taşıma sepetlerinde deformasyon var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
3	Taşıma sepeti vinç bağlama mapaları tonaja uygun mu kontrol et.	Periyodik	3 Ay
4	Taşıma sepeti vinç bağlama mapalarında yamulma, kırılma, kaynak eksikliği var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
5	Taşıma sepeti üstüne çıkış için kullanılan merdivende deformasyon var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay

Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.

Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.