





# MOBİL VİNÇ BAKIM TALİMATI

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Doküman No      | TL-97-01/900 |
| Sayfa No        | 2 / 3        |
| Revizyon No     | 0            |
| Revizyon Tarihi |              |
| Yayın Tarihi    | 17.07.2023   |

## CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Mobil Vinç

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Stop edilir ve 15 dk. beklenir.

| SIRA NO | YAPILACAK İŞLER   | BAKIM CİNSİ | PERİYOD |
|---------|---|-------------|---------|
| 1       | Akünün kontrolünü yap.  | Periyodik   | 1 Ay    |
| 2       | Frenleri test et.   | Periyodik   | 1 Ay    |
| 3       | Yakıt filtrelerinin suyunu dreyn et.  | Periyodik   | 1 Ay    |
| 4       | Kanca ve sepet kontrolünü yap.  | Periyodik   | 1 Ay    |
| 5       | Limit switch ve acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.         | Periyodik   | 1 Ay    |
| 6       | Tel halat, tambur ve kasnakları yağla.  | Periyodik   | 1 Ay    |
| 7       | Kayış gerginliğini kontrol et.  | Periyodik   | 1 Ay    |
| 8       | Motor hava, yağ ve yakıt filtresini değiştir.<br>Lastik basıncını kontrol et. | Periyodik   | 1 Ay    |
| 9       | Kabin hava filtresini değiştir.   | Periyodik   | 1 Ay    |
| 10      | Destek ayaklarında çatlak, deformasyon, yağ kaçağı kontrolünü yap.            | Periyodik   | 1 Ay    |
| 11      | Teleskopik bom üzerinde çatlak, deformasyon kontrolü yap.                     | Periyodik   | 1 Ay    |
| 12      | Kaldırma silindirleri pim ve burçlarında boşluk kontrolü yap.                 | Periyodik   | 1 Ay    |
| 13      | Dönme tablası dişli ve tekerlerinde deformasyon kontrolü yap.                 | Periyodik   | 1 Ay    |
| 14      | Halatta tellenme, korozyon, kırılma vb. deformasyon kontrolü yap.             | Periyodik   | 1 Ay    |
| 15      | Halat tambur sarım düzeni kontrolü yap.                                       | Periyodik   | 1 Ay    |
| 16      | Kanca açılma, çatlak, deformasyon, kaynak, emniyet mandalı kontrolü yap.      | Periyodik   | 1 Ay    |
| 17      | Hidrolik yağ filtresini değiştir.   | Periyodik   | 3 Ay    |
| 18      | Motor yağını değiştir.  | Periyodik   | 3 Ay    |
| 19      | Bom aşınma balatalarını kontrol et.   | Periyodik   | 3 Ay    |
| 20      | Akü suyunun özgül ağırlığını kontrol et.                                      | Periyodik   | 3 Ay    |



## MOBİL VİNÇ BAKIM TALİMATI

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Doküman No      | TL-97-01/900 |
| Sayfa No        | 3 / 3        |
| Revizyon No     | 0            |
| Revizyon Tarihi |              |
| Yayın Tarihi    | 17.07.2023   |

|  |                                       |           |       |
|--|---------------------------------------|-----------|-------|
| 21   | Soğutma suyu termostatını değiştir.   | Periyodik | 1 Yıl |
| 22   | Kayıışı değiştir.                     | Periyodik | 1 Yıl |
| 23   | Soğutma suyunu değiştir.              | Periyodik | 1 Yıl |
| 24   | A/C kurutucu filtresini değiştir.     | Periyodik | 1 Yıl |
| 25   | Hidrolik ve dişli yağlarını değiştir. | Periyodik | 1 Yıl |
| <p>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</p> <p>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</p> |                                       |           |       |